

Hvis man af sikkerhedshensyn ønsker jævnligt at distribuere nye aktiveringskoder til AutoPLANT XM, kan det gøres med disse to kommandoer:

```
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\Plant XM\Licensing\LicenseTool.exe" /nowin  
configure -setting:SelectServer -value:INDSÆT_NAVNET_PÅ_SELECT_SERVER
```

```
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\Plant XM\Licensing\LicenseTool.exe" /nowin  
configure -setting:ActivationKey -value:INDSÆT_AKTIVERINGS_NØGLEN
```

- Tip fra Frank Møller Christensen, Rambøll